



POL.	C. NÁHR. DÍLU	POCET	OZNACENÍ DÍLU
0002	1319159947	1	KOLÍK
0003	7809159951	1	REDUKCE VZDUCHOVÉHO NAPOJENÍ
0004	1310159979	1	PÁCKA OVLÁDÁNÍ
0005	1319159980	1	DRÍK VENTILU
0006	1319160414	1	UPEVVENÍ PÁCKA PRO OBRACENÍ C
0007	7632160008	1	O KROUZEK
0008	1319160015	1	PRUZINA VENTILU
0009	7632160024	1	O KROUZEK
0010	1310160420	1	PRESMEROVÁ PÁKA
0011	7631160047	1	TESNENÍ MOTORU
0013	7100047262	1	RADIÁLNÍ KULICKOVÉ LOZISKO
0015	1319160449	1	ROTOR
0016	1319160082	1	LAMELA ROTORU
0017	1319160457	1	KOLÍK
0020	7051160481	1	PRUZINA
0021	1319160490	1	VEDENÍ PRUZINY
0022	1319160503	1	KRYT PLANETOVÉ PREVODOVKY
0023	7247160510	1	PLANETOVÉ OZUBENÉ KOLO
0024	1319160147	1	KOLÍK PLANETOVÉHO OZUBENÉHO K
0025	1319160520	1	ROZPERNÝ KUS
0027	7100083463	1	RADIÁLNÍ KULICKOVÉ LOZISKO
0030	6400160560	1	PRUZNÁ PODLOZKA
0031	6401160572	1	PRUZNÁ PODLOZKA PRO VRTÁNÍ
0033	7123160597	1	OCELOVÁ KULICKA
0035	7123160619	1	OCELOVÁ KULICKA
0036	1315160622	1	KULICKOVÝ OPERNÝ KOTOUC
0037	7051160635	1	TLACNÁ PRUZINA
0040	1315160665	1	ROZPERNÝ KUS
0042	1315160681	1	KULICKOVÉ UCHYCENÍ
0043	7051160694	1	PRUZINA
0044	1315160703	1	OPERNÝ KOTOUC
0046	6161158982	1	SROUBOVACÍ SADA
0047	7632160180	1	O KROUZEK
0049	6172039632	1	KRÍZOVÝ SROUB DO PLECHU

**DS 1610 \_ SROUBOVÁK**

**090101244010**

STRANA: 1